

POSE DU JOINT DE BRANCHEMENT

Préconisations de mise en œuvre

MISE EN ŒUVRE

Pose Joint prélubrifié inter-éléments

Pose Joint plastomère

→ Pose Joint de branchement

Pose Eléments avec joint prélubrifié

Pose Dalle altimétrique

Pose Dalle répartition 1300 x 1300

CONSEILS DU SPÉCIALISTE

- Le joint doit être posé à sec.
- Les tuyaux doivent être chanfreinés avant emboîtement



Les éléments de fond sont équipés de joints caoutchouc souples trois lèvres montés dans leur réservation. Tous nos regards DN 1 000 sont livrés équipés du joint triple lèvres.



Avant la pose du joint de branchement, nettoyer la réservation béton à l'aide d'une brosse.



Poser le joint en appui sur la face extérieure béton tout en formant un « cœur » en sa partie supérieure.



À l'aide de la main, exercer une pression sur le joint vers le bas pendant que l'autre main pousse le « cœur » vers le haut.



Une fois le joint monté, s'assurer qu'il est en butée sur la paroi béton en tapant avec la paume de la main sur toute sa circonférence.

Remarques

- Le joint doit être posé à sec. Lors de la pose du tuyau, lubrifier les lèvres du joint de branchement et l'embout mâle du tuyau avec la graisse appropriée à la nature de la canalisation Stradal.
- Les tuyaux doivent être chanfreinés avant emboîtement sur une largeur



d'environ 10 mm avec inclinaison de 45° minimum.

- Nos produits sont conformes à la marque NF lorsqu'ils sont commercialisés avec les dispositifs d'étanchéité adaptés que nous fournissons. Dans le cas contraire, ils perdent cet agrément et notre responsabilité ne saurait nullement être engagée en cas de dysfonctionnement.