

POSE DU JOINT PLASTOMÈRE

Préconisations de mise en œuvre

Le joint plastomère est un mastic préformé à base de caoutchouc, qui, à l'assemblage, adhère facilement sur le béton sec.



Nettoyer soigneusement les surfaces de l'emboîture mâle et femelle.



Fonds de regards

Dérouler le cordon de joint plastomère dans la gorge prévue à cet effet, sur toute la circonférence du fond de regard.



Éléments droits

Dérouler le cordon de joint plastomère au pied de l'emboîtement mâle de l'élément droit.



Raccorder le joint bout à bout en liant par modelage et sans chevauchement les deux extrémités.



Descendre verticalement l'élément supérieur en le centrant à l'aide du trait de repérage des échelons par rapport à l'élément inférieur et ce, jusqu'au contact avec le joint plastomère. A l'aide d'une pièce de bois, exercer une pression verticale uniforme pendant 1 min au moins sur l'élément supérieur pour assurer l'étanchéité de l'assemblage.

MISE EN ŒUVRE

Pose Joint prélubrifié inter-éléments

→ Pose Joint plastomère

Pose Joint de branchement

Pose Eléments avec joint prélubrifié

Pose Dalle altimétrique

Pose Dalle répartition 1300 x 1300

CONSEILS DU SPÉCIALISTE

- Le joint plastomère se pose sur support propre et non humide

